



Mantenimiento de suelos tratados con ARDVOS

Indicaciones de mantenimiento para suelos y muebles acabados con ARDVOS-Aceite para madera nº 266

La veta de la madera se aviva con el tratamiento con ARDVOS. Su aspecto natural y tacto agradable crean ambientes cálidos y confortables.

La superficie queda protegida contra la humedad, suciedad y desgaste mecánico. Es antiestática, lo que ayuda a que se ensucie menos y a que mejore el clima interior.

Por favor, tengan en cuenta algunas recomendaciones para que su suelo sea duradero y fácil de mantener.

Un suelo tratado con ARDVOS 266 debería ser tratado con cuidado en los primeros días después del tratamiento. Cuanto menos se transite al principio, más duradera quedará la superficie.

Si a pesar de las precauciones se producen daños en la superficie durante las primeras dos semanas, se pueden reparar con ARDVOS sin lijado previo. En caso de daños en profundidad, es imprescindible lijar primero a grano 240 y después con grano 400, y frotarse la zona con ARDVOS.

Limpieza diaria

En la primera semana después del tratamiento, se debe limpiar exclusivamente en seco, y no deben colocarse moquetas o alfombras. Colocar los muebles con cuidado.

Después de al menos 4 semanas de endurecimiento total, el suelo o el mueble tendrá su resistencia definitiva. Sin embargo, recomendamos evitar colocar sillas de oficina directamente sobre la superficie, y colocarlas sobre una alfombra. En la zona de entrada, es recomendable emplear felpudos.

Limpieza a fondo y mantenimiento

Después de pasar escoba o aspirador, emplee para la limpieza en húmedo TRENA-Limpiador neutro 556, diluido en agua en proporción 1 : 1000. Esto equivale a una cucharadita sobre 10 lt de agua. Evite concentraciones superiores, y pase la fregona bien escurrida.

Si realiza una limpieza semanal con TRENA, puede combinarlo una vez al mes con GLANOS-Emulsión autobrillante 559 añadida al agua de fregar, a fin de mantener el suave brillo (1 cucharadita sobre 5 lt de agua).

Pasillos desgastados, arañazos, golpes

En zonas con mucho desgaste, o también en colegios, guarderías, bares, tiendas, etc., recomendamos volver a frotar la superficie con ARDVOS, cuando las superficies parezcan mates o se tengan que reparar desperfectos, y cuando el suelo pueda estar 16 horas sin pisar (tiempo de secado).

Encerado de superficies tratadas con ARDVOS

Si desea una superficie encerada, puede emplear

- SOGO Cera en caliente 307 (también se puede usar en frío), aplicando una capa finísima con espátula, y abrigando posteriormente,
- o aplicar BIVOS Aceite-cera 375 en capa finísima y dejar secar.

La capa de desgaste (la capa más superficial) de superficies enceradas se va manteniendo con BIVOS siempre que tenga un aspecto seco.

En cuanto a la limpieza diaria y semanal, observe las indicaciones de arriba.

Ambiente interior

Las condiciones óptimas son: 18 - 22 °C y una humedad relativa del 40 - 60 %.

El fabricante de maderas para suelos la dimensiona y acondiciona para estas condiciones.

En estas condiciones, la madera tendrá una humedad entre el 8 y 11 %. Con este abanico de humedad ambiental, no se producirán movimientos importantes en las juntas ni deformaciones notables del pavimento por hinchamiento.

La madera es especialmente sensible a cambios en la humedad ambiental. La humedad de un suelo de madera tratado con ARDVOS corresponde con la humedad ambiental.

Después de una colocación de parquet en **obra nueva**, es imprescindible un control del clima interior. Por ejemplo, la humedad que migra de paredes recién revocadas, sólo puede ser regulada mediante ventilación controlada y calentando adicionalmente el ambiente interior, incluso con temperaturas veraniegas.

En las zonas cercanas a una **chimenea** que se usa a menudo, se produce calor por radiación, lo que provoca que el parquet se reseque hasta una distancia de 1,5 metros. Una tarima ancha puede encogerse hasta un 0,5 %. En este tipo de situaciones, deben tomarse medidas de compensación y protección.

En **cuartos de baño**, es importante que las testas de la madera se saturen con ARDVOS, siempre que sea posible.

En zonas que se mojan a menudo (paredes y suelos), deben eliminarse las gotas de agua. Con el paso de los años, podrían formarse marcas difícilmente eliminables de cal y otros minerales disueltos en agua, dejando en la superficie velos grises y blanquecinos.

En **invernaderos** sin calefacción y con plantas interiores, se produce una humedad ambiental muy elevada. Como remedio, se puede ventilar a menudo o colocar un deshumificador.

En términos generales: en los meses de invierno, una tarima interior en habitaciones con calefacción está sometida a un proceso de contracción. Consecuencia: las juntas se abren.

En verano, una mayor absorción de humedad (a pesar de la temperatura exterior elevada) provoca un hinchamiento de las fibras de madera y una dilatación de la tarima: las juntas se vuelven a cerrar.

Un recubrimiento con ARDVOS 266 retarda la emisión o absorción de humedad. No existe ninguna pintura que selle completamente un pavimento.