



Reparación de daños en superficies tratadas con dos manos de KUNOS 241, ARDVOS 266 ó KUNOS 244 sobre madera de roble

La zona a reparar debe lijarse con scotch-brite marrón hasta eliminar la mancha; posteriormente, lijado fino a grano 600.

Si se aplica KUNOS 241 frotando con un paño, el resultado serán diferencias de brillo en la zona reparada. La zona reparada parecerá más mate después del secado.

Si se aplica KUNOS 241, se deja penetrar durante 30 minutos y se frota posteriormente, se obtiene el mismo brillo que en el resto de la superficie.